

Installazione su pavimenti solidi, in cemento o in legno

Rea

Il principale vantaggio del nostro piatto doccia è la possibilità di adattarlo al luogo di montaggio tramite qualsiasi taglio. Il piatto doccia viene sempre tagliato dal lato della parete piena

Posizionare il piatto doccia a terra nel punto prescelto della doccia, facendolo aderire saldamente all'intonaco delle pareti posteriori per garantire una perfetta tenuta. Segnare sul pavimento la zona di scarico ed i bordi del piatto doccia.

L'installazione del piatto doccia su un pavimento solido. Rimuovi il piatto doccia e inizia a rimuovere eventuali piastrelle o pavimenti in vinile per esporre il pavimento. Tagliare lungo la zona segnata, facendo attenzione a non tagliare tubi o cavi elettrici eventualmente presenti sotto il pavimento.

Ritagliare la zona del pavimento e rimuovere gli scarti per consentire l'installazione del piatto doccia e del tubo di scarico. Rimuovere il pavimento per consentire l'installazione dello scarico e del tubo di scarico con una pendenza di almeno $1 - 2^\circ$. Se si utilizza uno scarico a bassa profondità, scavare circa 60 mm (2 1/2") di profondità sotto lo scarico per consentire l'installazione. Potrebbe essere necessario rimuovere più pavimento per questo. Collegare il sifone al tubo di scarico. Testare eventuali perdite del drenaggio del sifone versando acqua nel sifone prima di installarlo nel piatto doccia.

Utilizzare un massetto cementizio per rialzare il piatto doccia fino al pavimento finito e assicurarsi che sia a livello. La miscela deve essere lasciata solidificare. Successivamente è possibile applicare l'impasto del massetto cementizio finito a terra per mantenere il vassoio in una posizione stabile e livellarlo. Non dovrebbe essere applicato in modo puntuale. La schiuma di montaggio non deve essere utilizzata come supporto portante poiché si romperà dopo l'uso ripetuto del prodotto. I bordi della vasca devono essere a filo e livellati con il bordo superiore del rivestimento del pavimento finito.

L'installazione piatto doccia su un pavimento in cemento o legno. Rimuovi il piatto doccia e inizia a rimuovere eventuali piastrelle o pavimenti in vinile per rivelare un pavimento in cemento o legno. La finitura del pavimento deve essere pulita, uniforme e deve sostenere completamente il piatto doccia. Rimuovere il pavimento per consentire l'installazione del tubo di scarico e dello scarico con una pendenza di almeno $1 - 2^\circ$. Durante l'installazione, seguire sempre le istruzioni separate per l'installazione dello scarico. Collegare il sifone al tubo di scarico. Testare il drenaggio e la tenuta del sifone versando acqua nel sifone prima di installarlo sul piatto doccia.

Abbassare il piatto doccia sopra lo scarico e controllare la posizione dello scarico e assicurarsi che tutti e 4 i bordi del piatto siano a livello. Posizionare il piatto doccia sull'adesivo flessibile per piastrelle e verificare che sia a livello prima di incollarlo.

Collegare lo scarico al piatto doccia tramite l'anello di serraggio. Vedere le istruzioni di scarico separate. Il coperchio dello scarico ora dovrebbe essere fissato in posizione.

Il pavimento va posato a filo del piatto doccia e sigillato con silicone. Le pareti devono essere ricoperte con carta da parati impermeabile e poi sigillate al vassoio con silicone.

