

Instalación en suelos macizos, de hormigón o de madera

Rea

La principal ventaja de nuestro plato de ducha es que puede adaptarse al lugar de instalación cortándolo a la medida deseada. El plato de ducha siempre se corta a medida por el lado de la pared fija.

Coloque el plato de ducha en el suelo en la zona de ducha deseada, ajustándolo bien al enlucido de las paredes traseras para garantizar un cierre hermético. Marque la zona de desagüe y los bordes del del plato de ducha en el suelo.

Si instala el plato de ducha sobre un suelo sólido. Retire el plato de ducha y comience a retirar cualquier baldosa o suelo de vinilo para dejar el suelo al descubierto. Corte a lo largo de la zona marcada, teniendo cuidado de no cortar ninguna tubería o cable eléctrico que pueda haber en el suelo por debajo. Recorte la zona del suelo y retire los residuos para permitir la instalación del plato de ducha, el desagüe y la tubería de salida. Retire el suelo para permitir la instalación de la tubería de desagüe y residuos con una pendiente de al menos $1 - 2^\circ$. Si se utiliza un desagüe poco profundo, es necesario excavar aproximadamente 60 mm (2 1/2 ") de la profundidad necesaria bajo el desagüe para permitir la instalación. Para ello, puede ser necesario retirar más suelo. Conecte el colector de agua a la salida. Compruebe la estanqueidad del desagüe vertiendo agua en el sifón antes de instalarlo en el plato de ducha. Utilice una solera de cemento para elevar el plato de ducha hasta la altura del suelo acabado y asegúrese de que esté nivelado. La mezcla debe dejarse fraguar. A continuación, la mezcla de solado cementoso acabada puede aplicarse sobre el sustrato para mantener la cubeta en una posición estable y nivelarla. No debe aplicarse por vía tópica. La espuma no debe utilizarse como soporte de carga, ya que se desintegrará con el uso repetido. Los bordes de la cubeta deben estar enrasados y con el borde superior del revestimiento de suelo acabado.

Al instalar el plato de ducha sobre un suelo de hormigón o madera: retire el plato de ducha y elimine cualquier baldosa o suelo de vinilo para dejar al descubierto el suelo de hormigón o madera. El acabado del suelo debe estar limpio, nivelado y debe soportar completamente el plato de ducha. Retire el suelo para permitir la instalación del tubo de desagüe y salida con una pendiente de al menos $1 - 2^\circ$. Durante la instalación, siga siempre las instrucciones de instalación del desagüe que se indican por separado. Conectar el sifón al tubo de salida. Compruebe el drenaje y la estanqueidad del sifón vertiendo agua en el sifón antes de instalarlo en el plato de ducha.

Baje el plato de ducha sobre el desagüe y compruebe la posición del desagüe y que los 4 bordes del plato de ducha estén nivelados. El plato de ducha debe colocarse sobre un adhesivo flexible a las baldosas y comprobar que está nivelado antes de colocarlo.

Conecte el desagüe al plato de ducha mediante un anillo de sujeción. Consulte las instrucciones separadas sobre los desagües. La tapa del desagüe debería estar ahora fijada en su sitio.

El suelo debe colocarse hasta el borde del plato de ducha y sellarse con silicona. Las paredes deben cubrirse con una lámina impermeable y sellarse a la bandeja con silicona.

